

Estratto dalle FAQ sito ANCI Veneto

- Cosa si intende per “integrità funzionale”?

R) Il termine integrità funzionale fa riferimento, in primo luogo, alla possibilità di abitare l'edificio e quindi agli standard minimi di abitabilità. In questo caso viene però esteso il concetto anche alla situazione dell'immobile in caso di nuovi fenomeni ordinari e/o straordinari.

Esemplificativamente: danni al tetto o alle finestre/balconi che, ad oggi, non causano infiltrazioni di acqua, ma la cui struttura appare indebolita e che quindi potrebbe subire deterioramenti più importanti, a seguito di ulteriori fenomeni, che potrebbero portare ad infiltrazioni future.

- Nel caso di danni subiti dall'abitazione principale coperti da polizza private, e che quindi riceveranno indennizzi assicurativi, dove bisogna indicare il totale degli indennizzi assicurativi?

R) Il totale degli indennizzi non va indicato nel modulo. Va però allegata al modulo B1 la perizia assicurativa dei danni riportante il totale.